

## Hüpfburg ohne integrierte Elektropumpe (für den Innen- und Außengebrauch) Gebrauchsanweisung

# GEBRAUCHSANWEISUNG

**BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES GRÜNDLICH DURCH.**

## ACHTUNG

- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf mögliche Schäden.
- Dieses Spielzeug ist bei der Verwendung im Außenbereich ohne Verankerungssystem nicht sicher, daher empfehlen wir die Verwendung des Verankerungssystems beim Einsatz im Außenbereich. Überprüfen Sie die Verankerung vor und während der Verwendung.
- Vermeiden Sie eine Beschädigung des Produkts durch Befreien der Aufstellfläche von harten, spitzen oder gefährlichen Gegenständen.
- Die Benutzung eines beschädigten Produktes ist untersagt.
- Vermeide es, zu viel aufzupumpen.
- Springe nicht mit dem Produkt ins Wasser.
- **Aufbau durch eine erwachsene Person.**
- Verwenden Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche mit einem Mindestabstand von 2 m zu Gebäuden oder anderen Hindernissen (Wäscheleinen, Zäunen, elektrische Leitungen etc.).
- Harte Oberflächen wie Beton, Asphalt etc. sind als Aufstellort ungeeignet.
- Wir empfehlen, dass Kinder beim Spielen mit dem Rücken zur Sonne gewandt sind.
- Dieser Artikel ist nur für den privaten Gebrauch geeignet und kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden.
- Der Eingang muss zu jeder Zeit frei von jeglichen Hindernissen sein.
- **Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.**
- Kinder sollten zu jedem Zeitpunkt beaufsichtigt werden.
- Helme, lose Kleidungsstücke, Tücher, Kopfbedeckungen, Schuhe und Brillen sowie spitze oder harte Gegenstände in den Taschen müssen abgelegt bzw. entfernt werden
- Das Landebecken ist kein Aufenthaltsbereich.
- Das Schlagen von Purzelbäumen ist untersagt.
- Halten Sie Speisen und Getränke vom Wasserpark fern.
- **Verwenden Sie das Produkt nicht ohne angeschlossene Verbindung.**

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	Für Kinder im Alter	Anzahl der Benutzer	Belastbarkeit
93542; 93553; 52647; 52822	Ab 3 Jahren	3	85 kg
52345	Ab 3 Jahren	1	27 kg

Beachten Sie die auf der Verpackung abgebildete Artikelnummer. Bewahren Sie diese zur späteren Wiederverwendung sorgfältig auf.

## AUFPUMPEN

**Achtung:** Abbau nur durch eine erwachsene Person.

**ACHTUNG:** Verwenden Sie das Produkt nicht während des Aufpumpens und Entleerens.

1. Breiten Sie das Produkt aus.

2. Öffnen Sie die Sicherheitsventile und blasen Sie die Hüpfburg gemäß den folgenden Schritten auf: zuerst die Basis der Hüpfburg, dann weiteres Zubehör (wie Säulen, Tür oder Zäune usw.), falls vorhanden. Achten Sie darauf, die Sicherheitsventile nach dem Aufblasen zu schließen.
3. Befestigen Sie das Zubehör gegebenenfalls mithilfe der mitgelieferten Seile an den dafür vorgesehenen Ösen.
4. Platzieren Sie das Produkt auf einem flachen Untergrund aus widerstandsfähigem Gras oder aus Erde, um die Heringe sachgemäß einsetzen zu können.
5. Für eine effektivere Befestigung sollten die Heringe stets leicht angewinkelt und vor allem vollständig in den Boden getrieben werden. So wird außerdem die Stolpergefahr verringert.  
**HINWEIS:** Bitte stecken Sie die Pfähle senkrecht in den Boden.
6. Befestigungspunkte: 4.

## ABPUMPEN

Zum Entleeren der Luft öffnen Sie die Sicherheitsventile und drücken sie an der Unterseite zusammen.

## REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Nach der Verwendung des Produktes können alle Oberflächen vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.  
**BITTE BEACHTEN:** Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere Chemikalien, welche das Produkt beschädigen könnten.
2. Das Produkt muss an einem trockenen Ort bei einer Umgebungstemperatur über 15 °C sowie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

