








Poolspielzeug >120 cm Gebrauchsanweisung

		
<p>2.03m x 1.02m / 6'8" x 40"</p>	<p>1.68m x 89cm / 66" x 35"</p>	<p>2.03m x 1.17m / 6'8" x 46"</p>
<p>41009</p>	<p>41010</p>	<p>41011</p>
		
<p>1.57m x 71cm / 62" x 28"</p>	<p>1.57m x 94cm / 62" x 37"</p>	<p>1.40m x 1.40m / 55" x 55"</p>
<p>41032</p>	<p>41037</p>	<p>41041</p>
		
<p>1.57m x 94cm / 62" x 37"</p>	<p>1.55m x 1.45m / 61" x 57"</p>	<p>1.65m x 86cm / 65" x 34"</p>
<p>41088</p>	<p>41094</p>	<p>41098</p>




1.35m x 1.98m / 53" x 6'8"

41105




1.59m x 1.09m / 62.5" x 43"

41121



1.27m x 1.27m / 50" x 50"

41122




1.55m x 1.19m / 61" x 47"

41114




1.22m x 1.22m / 48" x 48"

41123




1.32m x 49.5cm / 52" x 19.5"

42048




1.32m x 48cm / 52" x 19"

42048




1.83m x 1.02m / 6' x 40"

41405




1.73m x 91cm / 68" x 36"

41437



1.29m x 1.10m / 51" x 43.5"

41434




1.38m x 1.35m / 53.5" x 53"

41443




1.34m x 1.42m / 53" x 56"

41476




1.52m x 71cm / 60" x 28"

41477




1.93m x 94cm / 6'4" x 37"

41478




1.57m x 1.14m / 62" x 45"

41479




1.70m x 84cm / 67" x 33"

98794




1.41m x 1.13m / 55.5" x 44.5"

41504




1.53 m x 77 cm / 60" x 30"

41522



1.83 m x 1.73 m / 6' x 68"

41523





1.50 m x 1.45 m / 59" x 57"

41524



1.38 m x 1.07 m / 54" x 42"

41525



KEIN SCHUTZ VOR DEM ERTRINKEN
0,03 Bar
EINE VERWENDUNG DURCH NICHTSCHWIMMER IST UNTERSAGT
max. ... kg

A. WARNHINWEISE

B: VERBOTE

C: NUTZUNGSVORSCHRIFTEN

1. KEIN SCHUTZ VOR DEM ERTRINKEN
2. ZULÄSSIGER LUFTDRUCK: 0,03 BAR
3. FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN NICHT GEEIGNET.
4. LESEN SIE ZUNÄCHST DIE GEBRAUCHSANWEISUNG
5. FÜR 1 KIND
6. EINE VERWENDUNG DURCH NICHTSCHWIMMER IST UNTERSAGT
7. MAXIMALE BELASTBARKEIT ... KG
8. ALLE LUFTKAMMERN VOLLSTÄNDIG AUFPUMPEN
9. KINDER IM UND AM WASSER STETS BEAUFICHTIGEN
10. NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM WASSER GEEIGNET
11. PRODUKT ERFORDERT GLEICHGEWICHT

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

						Symbol-Nr.						
Artikel numm	A B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

er	C											
41009;												
41010;												
41011;												
41032;												
41037;												
41041;												
41088;												
41094;												
41098;												
41105;												
41121;												
41122;												
41114;												
41123;	√	√	√	√	√	√	√	45	√	√	√	√
42048;												
41437;												
41434;												
41443;												
41476;												
41477;												
41478;												
41479;												
98794;												
41504;												
41522;												
41524;												
41525												
41523	√	√	√	√	√	√	√	85	√	√	√	√

GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG

Eine Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

- **ACHTUNG! BIETET KEINEN SCHUTZ VOR DEM ERTRINKEN!**
- **EINE BENUTZUNG DURCH NICHTSCHWIMMER IST UNTERSAGT!**
- **NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM WASSER GEEIGNET!**
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts.

TECHNISCHE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte machen Sie sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut und befolgen Sie alle dort genannten Sicherheitshinweise.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in den dafür vorgesehenen Bereichen sowie unter den entsprechenden Bedingungen.

- Die Personenzahl sowie maximale Belastbarkeit dürfen auf keinen Fall die vom Hersteller genannten Werte überschreiten.
- Das Produkt besitzt keine lebensrettenden Eigenschaften.
- Zusätzlich verwendete, lebensrettende Maßnahmen (Schwimmweste etc.) müssen regelmäßig auf Ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
- Das Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Achten Sie auf das nötige Gleichgewicht!
- Alle Komponenten müssen vor der Verwendung des Produktes auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
- Scharfe oder raue Gegenstände (wie Steine, Zement, Muscheln, Glas usw.) können das Produkt beschädigen.
- Ein Verwendung ist ausschließlich in flachen Gewässern sowie unter der Aufsicht einer erwachsenen Person gestattet.
- Kinder benötigen beim Halten des Gleichgewichts die Hilfe einer erwachsenen Person.
- Ein Stehen auf dem Produkt ist untersagt.
- Während der Verwendung sollte sich zu jeder am Produkt festgehalten werden.
- Besteht der Verdacht auf undichte Stellen, wird von der Verwendung des Produktes abgeraten.

WICHTIGER HINWEIS: Die Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und spiegeln möglicherweise nicht das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu.

AUFPUMPEN

- Öffnen Sie das Ventil und pumpen Sie das Produkt mit einer Luftpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) auf.
- Pumpen Sie die Luftkammern auf, bis die meisten Falten geglättet sind und das Material straff, jedoch nicht hart ist.
- Bitte pumpen Sie das Produkt nicht übermäßig auf. Verwenden Sie zudem keinen Luftkompressor oder eine Hochdruckpumpe.
- Ein zu geringes oder starkes Aufpumpen des Produkts stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
- Achten Sie darauf, die Sicherheitsventile nach dem Aufpumpen zu schließen und einzudrücken.

BITTE BEACHTEN: Stellen Sie sich während des Aufpumpvorgangs nicht auf das Produkt und legen Sie keine Gegenstände darauf ab. Prüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch immer auf Dichtheit.



LUFT ABLASSEN



PFLEGE UND LAGERUNG

1. Nach dem Sie die Luft vollständig abgelassen haben, reinigen Sie vorsichtig alle Oberflächen mit einem feuchten Tuch.
BITTE BEACHTEN: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere Chemikalien, welche das Produkt beschädigen könnten.
2. Das Produkt muss an einem trockenen Ort bei einer Umgebungstemperatur über 15 °C sowie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

