Bestway®

52646

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati
Trademarks used in some countries under license from/
Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/
Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/
Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/
Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a
Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China
Manufactured, distributed and represented in the European Union by/
Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/
Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da
Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy
Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuído na América Latina por
Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile
Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**
Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: +0800 142 101
Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd. 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**
Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da
Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited
Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

GEBRAUCHSANWEISUNG

BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES GRÜNDLICH DURCH.

ACHTUNG
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung.
- Dieses Spielzeug ist bei der Verwendung im Außenbereich ohne Verankerungssystem nicht sicher, daher empfehlen wir die Verwendung des Verankerungssystems beim Einsatz im Außenbereich. Überprüfen Sie die Verankerung vor und während der Verwendung.
- Vermeiden Sie eine Beschädigung des Produkts durch Befreien der Aufstellfläche von harten, spitzen oder gefährlichen Gegenständen.
- Die Benutzung eines beschädigten Produktes ist untersagt.
- Vermeiden Sie ein übermäßiges Aufpumpen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Springen im Wasser.
- Der Aufbau darf ausschließlich durch eine erwachsene Person erfolgen.
- Platzieren Sie das Produkt auf einer ebenen Oberfläche. Der Wassersprinkler sollte zu jedem Zeitpunkt einen Mindestabstand von 2 Metern zu allen Objekten wie Zäunen, Garagen, Hauswänden, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromleitungen aufweisen.
- Harte Oberflächen wie Beton, Asphalt etc. sind als Aufstellort ungeeignet.
- Wir empfehlen, das Kinder beim Spielen mit dem Rücken zur Sonne gewandt sind.
- Nur für den Privatgebrauch im Außenbereich geeignet.
- Der Eingang muss zu jeder Zeit frei von jeglichen Hindernissen sein.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.
- Kinder sollten stets beaufsichtigt werden.
- Helme, lose Kleidungsstücke, Tücher, Kopfbedeckungen, Schuhe und Brillen sowie spitze oder harte Gegenstände in den Taschen müssen abgelegt bzw. aus den Hosentaschen entfernt werden.
- Das Landebecken ist kein Aufenthaltsbereich.
- Das Schlagen von Purzelbäumen ist untersagt.
- Halten Sie Speisen und Getränke vom Wasserpark fern.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	Für Kinder im Alter	Anzahl der Benutzer	Belastbarkeit
52056	Ab 3 Jahren	2	65 kg / 144 lbs
52262	Ab 3 Jahren	2	85 kg / 188 lbs
52269	Ab 3 Jahren	3	85 kg / 188 lbs
52267; 52286	Ab 3 Jahren	1	55 kg / 122 lbs
52344; 52646	Ab 3 Jahren	2	55 kg / 122 lbs

Beachten Sie die auf der Verpackung abgebildete Artikelnummer. Bewahren Sie diese zur späteren Wiederverwendung zudem sorgfältig auf.

AUFPUMPEN
ACHTUNG: Der Aufbau darf ausschließlich durch eine erwachsene Person erfolgen.
WARNUNG: Verwenden Sie das Produkt nicht während des Befüllens oder Entleerens der Luft.
1. Breiten Sie das Produkt aus.
2. Die Sicherheitsventile öffnen und in folgenden Schritten aufpumpen: zuerst den Trampolinboden, dann die Säulen, Tür, Seitenteile und zuletzt das sonstige kleine Zubehör. Sicherstellen, dass die Sicherheitsventile nach dem Aufblasen geschlossen sind.
3. Befestigen Sie das Zubehör gegebenenfalls mithilfe der mitgelieferten Seile an den dafür vorgesehenen Ösen.
4. Platzieren Sie das Produkt auf einem flachen Untergrund aus widerstandsfähigem Gras oder aus Erde, um die Heringe sachgemäß einsetzen zu können.
5. Für eine effektivere Befestigung sollten die Heringe stets leicht angewinkelt und vor allem vollständig in den Boden getrieben werden. So wird außerdem die Stolpergefahr zu verringert.
   BITTE BEACHTEN: Please insert the stakes vertically into the ground.
6. Befestigungspunkte: 4.

LUFT ABLASSEN
Zum Entleeren der Luft öffnen Sie die Sicherheitsventile und drücken sie an der Unterseite zusammen.

REINIGUNG UND LAGERUNG
1. Nach der Verwendung können alle Oberflächen vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
   HINWEIS: Verwenden Sie zur Reinigung des Produktes niemals Lösungsmittel oder andere Chemikalien.
2. Das Produkt muss an einem trockenen Ort bei einer Umgebungstemperatur über 15 °C sowie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.