Bestway®

©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati
Trademarks used in some countries under license from/
Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/
Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/
Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/
Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a
Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China
Manufactured, distributed and represented in the European Union by/
Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/
Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da
Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy
Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuído na América Latina por
Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile
Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**
Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101
Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd. 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**
Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da
Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited
Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com



#41113
2.24m x 1.64m / 7'4" x 64.5"



#41118
2.31m x 1.50m / 7'7" x 59"



#41119
1.73m x 1.70m / 68" x 67"

#41120
1.69m x 1.69m / 66.5" x 66.5"

#41117
1.90m x 1.66m / 6'3" x 65.5"



#41101
1.98m x 1.64m / 6'6" x 64.5"



#41125
2.21m x 1.32m / 7'3" x 52"



#41116
2.01m x 1.02m / 6'7" x 40"



#43011
1.65m x 89cm / 65" x 35"

#43023
2.01m x 89cm / 6'7" x 35"



#43028
1.61m x 84cm / 63.5" x 33"



#43128
1.75m x 1.07m / 69" x 42"



#43130
2.31m x 1.07m / 91" x 42"



#43155
1.61m x 84cm / 63.5" x 33"

#43108
Φ1.19m / Φ47"

#43116
Φ1.35m / Φ53"

#43136
1.50m x 1.40m / 59" x 55"

#43138
1.88m x 1.15m / 74" x 45.5"



#43139
Φ1.88m / Φ6'2"



#43140
Φ1.88m / Φ6'2"



#43103
1.60m x 84cm / 63" x 33"



#43156
1.60m x 86cm / 63" x 34"



#43118
1.52m x 99cm / 60" x 39"



#43185
1.88m x 95cm / 6'2" x 37.5"



#43159
1.74m x 89cm / 68.5″ x 35″

#43159
1.74m x 96cm / 68.5″ x 38″

#43160
1.39m x 1.29m / 55″ x 51″



#43161
1.85m x 89cm / 6'1″ x 35″



#43109
1.83m x 71cm / 72″ x 28″



#44007
1.83m x 69cm / 6' x 27″

#43183
1.88m x 1.30m / 6'2″ x 51″



#44038
1.88m x 1.30m / 6'2″ x 51″



#43124
1.85m x 69cm / 6'1″ x 27″



#44037
1.90m x 99cm / 6'3″ x 39″

#44020
2.13m x 86cm / 7' x 34″



#43169
1.65m x 1.20m / 65″ x 47″



#44039
1.90m x 1.14m / 6'3″ x 45″



#44041
1.83m x 69cm / 6' x 27″



#44042
1.83m x 69cm / 6' x 27″

#43187
1.90m x 1.05m / 6'3″ x 41.5″



#44013
1.83m x 76cm / 6' x 30″



#44021
1.83m x 76cm / 6' x 30″



#44033
1.83m x 69cm / 6' x 27″



#44043
1.83m x 69cm / 6' x 27″



#44044
1.83m x 69cm / 6' x 27″



#43014
1.88m x 71cm / 6'2″ x 28″



#43015
1.88m x 71cm / 6'2″ x 28″



#43024
1.88m x 71cm / 6'2″ x 28″



#43040
1.88m x 71cm / 6'2″ x 28″



#43110
1.85m x 74cm / 6'1″ x 29″



Ⓐ **ACHTUNG**

Ⓑ **VERBOT**

Ⓒ **NUTZUNGSHINWEISE**

❶ **KEIN SCHUTZ GEGEN ERTRINKEN**

❷ **ZULÄSSIGER BETRIEBSDRUCK: 0.03 BAR**

❸ **NICHT BEI ABLANDIGEM WIND GEBRAUCHEN**

❹ **NICHT BEI ABLANDIGER STRÖMUNG GEBRAUCHEN**

❺ **NICHT FÜR KINDER IM ALTER VON 14 JAHREN UND JÜNGER**

❻ **ZUERST BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN**

❼ **ANZAHL DER BENUTZER, 1 ERWACHSENEN**

❽ **NUR FÜR SCHWIMMER**

❾ **HÖCHSTE BELADUNG 90 KG**

❿ **SICHERE ENTFERNUNG ZUM UFER: 10M**

⓫ **KINDER IM WASSER IMMER BEAUFSICHTIGEN**

⓬ **ALLE LUFTKAMMERN VOLLSTÄNDIG AUFBLASEN**

⓭ **GERÄT ERFORDERT BALANCIERUNG**

⚠ ACHTUNG

Lesen Sie das Handbuch und befolgen Sie die Anweisungen zur Sicherheit, korrekten und vollständigen Montage des Produkts, Inbetriebnahme, Benutzung und Instandhaltung.
Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit immer die Ratschläge und Warnungen in diesen Anweisungen.
Eine Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisungen kann zu ernsthaften Gefährdungen bis hin zum Tod führen. Benutzen Sie das Produkt nur an hierfür vorgesehenen Orten und unter den zulässigen Bedingungen.

- **ACHTUNG! SCHÜTZT NICHT VOR ERTRINKEN!**
- **DARF NUR VON SCHWIMMERN BENUTZT WERDEN!**
- Blasen Sie alle Luftkammern vollständig auf.
- Die Personenzahl und das Belastungsgewicht dürfen auf keinen Fall die in den technischen Daten angegebenen Werte überschreiten.
- Dieses Produkt ist keine Vorrichtung zur Lebensrettung.
- Vorrichtungen zur Lebensrettung (Rettungsweste und Rettungsboje) müssen gesondert zur Verfügung gestellt und geprüft werden.
- Von Flammen und Feuer fernhalten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung, um sicherzustellen, dass sich alle Komponenten in einem guten Zustand befinden und ordnungsgemäß gesichert sind. Bitte nehmen Sie keine Reparaturen vor, wenn Beschädigungen jedweder Art vorliegen.
- Üben Sie besondere Vorsicht bei Aufsetzen auf den Boden. Scharfe und harte Gegenstände wie Steine, Beton, Muscheln, Glas etc. können das Produkt beschädigen.
- Setzen Sie das Produkt nicht längere Zeit der Sonne aus, da hohe Temperaturen zu einer Luftausdehnung führen, die irreparable Beschädigungen verursachen können.
- Lassen Sie das Produkt niemals im Wasser oder in dessen Nähe, wenn es nicht benutzt wird.
- Verteilen Sie alle Lasten gleichmäßig, wenn Sie das Produkt verwenden. Eine ungleichmäßige Lastenverteilung kann zu Kentern und Ertrinken führen.

AUFBLASEN

1. Prüfen Sie das Produkt sorgfältig auf Lecks oder beschädigte Teile, bevor Sie es benutzen.
   Ventil öffnen und mit der Luftpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) den richtigen Luftdruck im Produkt aufbauen.
2. Blasen Sie die Kammern auf, bis die meisten Falten geglättet sind und die Kammern sich fest, aber NICHT hart anfühlen. Wenn Sie einen anderen Druckmesser verwenden, darf der Druck des Produktes nicht höher sein als auf der Herstellerplakette angegeben. Produkt nicht übermäßig aufpumpen. Benutzen Sie keinen Druckluftkompressor.
   Hinweis: Ein unzureichendes oder übermäßiges Aufpumpen des Produkts gefährdet die Sicherheit. Es empfiehlt sich, den Druck vor jeder Benutzung des Produktes zu prüfen.
3. Schließen Sie nach dem Aufblasen die Sicherheitsventile, drücken Sie die Sicherheitsventile nach dem Aufblasen ein.
   Hinweis: Stellen Sie sich während des Aufblasens niemals auf das Produkt und legen Sie keine Gegenstände darauf ab. Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung auf Leckagen.
4. Fädeln Sie das Seil nacheinander durch die Ösen rund um die Außenseite der Insel. (Nur für das Produkt mit Seil)
   Hinweis: Ziehen Sie das Seil fest um das Produkt an oder binden Sie es lose herum, damit ein flexibler Griff gewährleistet ist.



ABLASSEN DER LUFT

WARTUNG UND LAGERUNG

1. Verwenden Sie nach dem Ablassen der Luft ein feuchtes Tuch, um alle Oberflächen sorgfältig zu reinigen.
   Hinweis: Benutzen Sie niemals Lösungsmittel oder andere Chemikalien, die das Produkt beschädigen könnten.
2. Lagern Sie alle Komponenten an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.
3. Überprüfen Sie das Produkt zu Saisonbeginn und während der Benutzung in regelmäßigen Intervallen auf Beschädigungen.

REPARATUR

Sollte eine Luftkammer beschädigt sein, verwenden Sie den mitgelieferten Reparaturflicken.
1. Reinigen Sie den zu reparierenden Bereich.
2. Ziehen Sie den Flicken vorsichtig ab.
3. Drücken Sie den Flicken auf den zu reparierenden Bereich.
4. Warten Sie 30 Minuten bis zum Aufblasen.

Bitte verwenden Sie diese Luftmatratze mit dem aufgedruckten Warnhinweis als Oberseite, wobei die andere Seite zum Wasser hin gerichtet ist.