

Bestway®

www.bestwaycorp.com

41502

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido en América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: +0800 142 101


Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com



1.91 m x 1.19 m / 6'3" x 46.5"

(A) ACHTUNG

(B) VERBOT

(C) NUTZUNGSHINWEISE

① KEIN SCHUTZ GEGEN ERTRINKEN

② ZULÄSSIGER BETRIEBSDRUCK: 0.03 BAR

③ NICHT FÜR KINDER IM ALTER VON 3 JAHREN UND JÜNGER

④ ZUERST BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN

⑤ ANZAHL DER BENUTZER, 2 KINDER

⑥ NUR FÜR SCHWIMMER

⑦ HÖCHSTE BELADUNG 60 KG

⑧ ALLE LUFTKAMMERN VOLLSTÄNDIG AUFBLASEN

⑨ KINDER IM WASSER IMMER BEAUF SICHTIGEN

⑩ NUR IM SCHWIMMBECKEN BENUTZEN

⑪ GERÄT ERFORDERT BALANCIERUNG

3

303021321253_41502_14x21cm_儿童双人坐骑说明书_德

GEBRAUCHSANWEISUNG

⚠ ACHTUNG

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch und befolgen Sie alle hier genannten Anweisungen bezüglich Sicherheit, Verwendung und Pflege.

Sämtliche in dieser Gebrauchsanweisung genannten Verwendungs- und Sicherheitshinweise dienen Ihrer sowie vorrangig der Sicherheit Ihrer Kinder.

Eine Zuwiderhandlung stellt ernsthafte Risiken dar.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in den dafür vorgesehenen Bereichen sowie unter den entsprechenden Bedingungen.

- **ACHTUNG! PRODUKT BIETET KEINEN SCHUTZ VOR DEM ERTRINKEN!**
- **EINE BENUTZUNG DURCH NICHTSCHWIMMER IST UNTERSAGT!**
- **NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM WASSER GEEIGNET!**
- Pumpen Sie alle Luftkammern vollständig auf.
- Die Personenzahl sowie maximale Belastbarkeit dürfen auf keinen Fall die vom Hersteller genannten Werte überschreiten.
- Das Schwimmtier besitzt keine lebensrettenden Eigenschaften.
- Zusätzlich verwendete lebensrettende Maßnahmen (Schwimmweste etc.) müssen regelmäßig auf Ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
- Das Schwimmtier darf von Kinder, welche jünger als 3 Jahre alt sind, nicht verwendet werden. Achten Sie auf das nötige Gleichgewicht!
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer sowie anderen Hitzequellen fern.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch sorgfältig sämtliche Komponenten, um sicherzustellen, dass sich alles in einen ordnungsgemäßen Zustand befindet. Schäden müssen nach Möglichkeit unverzüglich repariert werden.
- Achten Sie auf scharfe und harte Gegenstände wie Steine, Beton, Muscheln, Glas etc. Diese könnten das Produkt beschädigen.
- Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus, da hohe Temperaturen zu einer Luftausdehnung im Inneren führen können.
- Ein Verwendung ist ausschließlich in flachen Gewässern sowie unter der Aufsicht einer erwachsenen Person gestattet.
- Kinder benötigen beim Halten des Gleichgewichts die Hilfe einer erwachsenen Person.
- Ein Stehen auf dem Schwimmtier ist untersagt.
- Während der Verwendung sollte sich zu jeder am Produkt festgehalten werden.
- Besteht der Verdacht auf undichte Stellen, wird von einer Benutzung des Schwimmtieres abgeraten.
- Ein ausreichender Luftdruck sowie ordnungsgemäße Verwendung ist für die Sicherheit unabdingbar.
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts.

HINWEIS: Nicht übermäßig aufpumpen. Verwenden Sie unter keinen Umständen einen Druckluftkompressor.

HINWEIS: Während des Aufpumpvorgangs dürfen sich keine Personen oder Gegenstände auf dem Schwimmtier befinden.

HINWEIS: Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf mögliche Schäden.

AUFPUMPEN

1. Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen.

Öffnen das Ventil und pumpen Sie das Schwimmtier mit einer Luftpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) auf.

2. Achten Sie darauf, dass das Schwimmtier eine gewisse Festigkeit erreicht hat und sich alle Falten geglättet haben. Beachten Sie bei der Wahl des Luftdrucks die in dem Fall Angaben des Herstellers. Das Produkt darf nicht übermäßig aufgepumpt werden. Verwenden Sie unter keinen Umständen einen Druckluftkompressor.

HINWEIS: Ein unzureichendes oder übermäßiges Aufpumpen des Produkts stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Wir empfehlen, den Luftdruck des Schwimmtieres vor jeder Verwendung zu überprüfen.

3. Achten Sie darauf, die Sicherheitsventile nach dem Aufpumpen zu verschließen sowie im Anschluss einzudrücken.

HINWEIS: Während des Aufpumpvorgangs dürfen sich keine Personen oder Gegenstände auf dem Schwimmtier befinden. Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf mögliche Schäden.



LUFT ABLASSEN



WARTUNG UND LAGERUNG

1. Nach dem Sie die Luft vollständig aus dem Schwimmtier abgelassen haben, säubern Sie vorsichtig alle Oberflächen mit einem feuchten Tuch.

HINWEIS: Für die Reinigung des Produktes dürfen niemals Lösungsmittel oder andere Chemikalien verwendet werden.

2. Kühl und trocken, sowie außerhalb Reichweite von Kindern lagern.

3. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf mögliche Schäden.

REPARATUR

Kleinere Schäden können mit dem mitgelieferten Reparaturflicken schnell und mühelos repariert werden.

1. Reinigen Sie die betroffene Stelle.

2. Ziehen Sie den Flicker vorsichtig ab.

3. Drücken Sie den Flicker auf die betroffene Stelle.

4. Warten Sie 30 Minuten bis Sie das Schwimmtier erneut aufpumpen.